

ALL SEASONS VEHICLE
FINNCOAT



60

vm -83A



KÄSIKIRJA

ALKUSANAT

Toista vuosikymmentä kestäneet kehitys-, suunnittelu- ja käytännön kokeilutyöt ovat mahdollistaneet FINNCATin valmistamisen kestäväksi, taloudelliseksi ja käyttövarmaksi maastoajoneuvoksi.

FINNCAT on uudentyyppinen tela-ajoneuvo. Sen kaartuvaan telamattoon perustuva ohjausjärjestelmä tekee siitä keliolosuhteista riippumattoman. Sen käyttö ei rajoitu joihinkin määrättyihin kausiin, vaan sitä voidaan käyttää kaikenlaiseen vetämiseen ja liikkumiseen vuoden jokaisena päivänä.

Kun käytätte ja huollatte uutta FINNCAT-maastoajoneuvoanne tämän käsikirjan ohjeiden mukaan, se palvelee Teitä moitteettomasti vuosia.

Koska FINNCAT poikkeaa oleellisesti esim. suksiohjattavasta moottorikelkasta, suosittelemme käsikirjan lukemista ennen ajamaan lähtemistä, olittepa sitten kokenut kuljettaja tai vasta-alkaja.

Maastoajoneuvonne oikea ja säännöllinen huolto takaa häiriöttömiä ajokilometrejä myös liikuttaessa kaukana asutuksesta, missä toimintavarmuus on hyvin tärkeää. Odottamattomien tilanteiden varalta pitäkää käsikirja mukana ajoneuvossa.

FINNCAT VEHICLES OY

SISÄLLYSLUETTELO

		Sivu
1	TURVALLISUUS	1
2	HALLINTALAITTEET	2 - 4
3	KÄYTTÖOPASTUSTA	4 - 5
4	AJO-OHJEITA	5 - 6
5	TOTUTUSAJO	6
6	POLTTOAINE	6 - 7
7	SÄHKÖKÄYNNISTYS	7 - 8
8	KÄSIKÄYNNISTYS	8
9	HUOLTO JA KUNNOSSAPITO	9
	9.1 Kaasutin	9 - 13
	9.2 Variaattorit	13 - 15
	9.3 Vaihteisto ja ketjukotelot	16 - 17
	9.4 Telamatto ja telistö	17 - 20
	9.5 Sivuttaistukipyörästöt	21 - 23
	9.6 Jarru	23
	9.7 Sähkölaitteet	24 - 25
	9.8 Jäähdytysjärjestelmä	26
10	FINNCATIN TYÖKALUT	26
11	HUOLTOTAULUKKO	27
12	TEKNISET TIEDOT	28
13	KYTKENTÄKAAVIOT	29 - 30


1 TURVALLISUUS

Käyttäessänne ajoneuvoa ottakaa huomioon seuraavat turvallisuuden kannalta tärkeät seikat:


- Tarkistakaa ennen päivän ensimmäistä ajoa:
 1. polttoaineen määrä
 2. että kaasu toimii herkästi ja palautuu takertelematta
 3. jarrujen toiminta
 4. valojen toiminta
 5. ettei telistössä ole ylimääräisiä esineitä
 6. telamatto (telapuikot)
- Kiinnittäkää hätäkatkaisimen naru ajamaan lähtiessänne ja tarkistakaa että hätäkatkaisin toimii.
- Pitäkää mukanaan tarvikkeita odottamattomia tilanteita varten, kuten esim. sytytystulpat, variaattorin hihna, polttoaineen suodatin, polttoaineletku, polttimia ajovaloja varten, sulakkeita, kaasuvaijeri, sähköteippiä, sytytyspuola, sopivan kokoisia ruuveja ja muttereita, rautalankaa, sähkökaapelia, voiteluainetta, taskulamppu, työkaluja, pelastusköysi, ensiapuvälineitä jne.
- Käyttäkää ajoreitin valinnassa harkintaa ja välttäkää aiheuttamasta ajomaastolle vaurioita (varsinkin lumettomassa ja vähälumisessa maastossa ajettaessa).
- Älkää ajako liian suurella nopeudella tuntemattomassa tai hankalassa maastossa.
- Älkää koskaan ylittäkö jokia tai järviä tarkistamatta ensin jään vahvuutta.
- Ottakaa virta-avain mukaanne poistuessanne ajoneuvon läheisyydestä pitemmäksi aikaa.
- Älkää käyttäkö avotulta käsitellessänne bensiiniä.
- Älkää käyttäkö moottoria, kun variaattorin hihna on poistettu.

2 HALLINTALAITTEET

1. Ohjaustanko
2. Kaasukahva
3. Jarru
4. Rikastin
5. Vaihteen valitsin, katso kuva 3
6. Virtalukko
7. Valojen vaihtokyttin
8. Hätäkatkaisin
9. Nopeus-matkamittari (lisäv.)
10. Virran ulosotto



Kuva 1.



Kuva 2.

